

## 演講廳燈光

(POWER)鍵為電源鍵，右側上方藍色按鈕，按此即來電  
(BLANK)鍵為右側第二個按鈕(避免按它以免鍵盤失效)  
(MASTER)鍵需推至上方才有效用

演講廳燈光分為:

舞台上(1)泛光燈(2)聚光燈

觀眾台上:(1)左上方投射燈(靠福利社)、右上方投射燈

面板全圖



有三個 PAGE

(1)第一頁區:1-24

(2)第二頁區:25-48


(3)第三頁區:49-72



※(1)第一頁區:1-24 泛光燈

1/3/5/7/

2/4/6/8-閃爍



(2)第二頁區:25-48 投射燈

(3)第三頁區:49-72 聚光燈

